

PowerManager II

不间断电源系统监控软件操作手册

适用操作系统

MS-Windows[®] 98 MS-Windows[®] NT MS-Windows[®] 2000 MS-Windows[®] 2003 MS-Windows[®] 2003 MS-Windows[®] Vista SCO Unix LINUX FreeBSD



版权声明

广州市凝智科技有限公司。 版权所有,保留一切权利。

有限担保

所有的程序和附属材料都按照目前的情况给予提供,并不包括任何明示或暗示的担保,包括 但不限于关于商业能力及对特定要求的适合性的暗示担保.所有关于程序和附属材料的质量 和操作的风险均由使用者承担.

有限赔偿

凝智科技有限公司的一切义务和客户的除外赔偿都应该作为有限担保的条件下的补充. 凝智科技有限公司不负责因客户使用程序不当而造成的损害的赔偿. 一切涉及到的商标均为其各自拥有者的注册商标.

技术支持:

PowerManager 网络监控管理软件是由广州市凝智科技有限公司开发完成,如果 您对本产品有任何问题或意见,请随时和我们联系!

广州市凝智科技有限公司

- 电话: 020-82329896, 82329869, 82321515, 82321516
- 传真: 020-82329869 转8005
- 邮箱: service@richcomm.com.cn
- 网址: http://www.richcomm.com.cn



RichComm System Technologies, Inc.

简介	4
产品包装内容	5
系统需求	5
PowerManager II for Windows	6
功能简介	6
软件安装	7
安装	7
启动及退出 PowerManagerII	12
操作说明	13
PowerManagerII 的主界面显示如	13
系统设置	14
关机和重启	22
告警参数配置	25
	25
B. 广播告警	28
C.Email	28
D.短信	31
E. 声音	32
F.电话语音	33
查看历史事件	35
查看数据图	38
	38
查看曲线图	39
查看状态图	39
PowerManagerII for Linux	44
一、软件操作说明	44
1.软件的安装:	44
2.程序的启动	44
3.程序的停止	44
4.程序的配置	44
5.查看状态参数	45
二、软件包文件说明:	45
三、技术支持与联系方式	46
PowerManagerII for SCO UNIX	47
一、软件操作说明	47
二、软件包文件说明:	48
三、技术支持与联系方式	49
PowerManagerII for FreeBSD	50
一、软件操作说明	50
二、软件包文件说明:	50
三、技术支持与联系方式	51



简介

PowerManagerII 是一套监控 UPS 的系统软件,提供 COM 口与 USB 口两种 本地监控方式及网络代理监控方式。它以数据及图形,清楚显示 UPS 的输入输出电 压、频率、负载、温度及电池容量等数据的实时状态,帮助使用者监控电力供应的 品质;同时还可以通过向 UPS 发出控制指令,对其进行控制,让使用者更有效率地 管理电力;而且,可以预先设置控制指令,进行定时控制;当市电发生中断或 UPS 电池低电位时,PowerManagerII 更能充分发挥其无人状态下的监控功能,除精确 地做到自动安全存盘、系统安全关机地功能外,更增加多方位的自动警讯传送功能, 包括自动拨号发送呼叫器警讯,自动拨号发送手机短信息警讯,以及电子邮件传送 警讯等,使用者不但不必担心市电的中断,会造成任何系统或档案的损失,更可以 在第一时间内,进行必要的应变处理。同时,本系统还可以记录最近几天的资料。

此外, PowerManagerII 的 Windows NT 服务功能,能在使用者尚未登录计 算机之前,就开始执行程序,达到无需管理者,全自动监控管理 UPS。

在互联网迅速普及的今天,不论个人计算机或服务器,早已进入 24 小时,全 天候收发信息的时代,无人状态下的电源管理,已成为 UPS 的必要装备,功能完备 的 PowerManagerII 系统,势将成为智能型 UPS 的最佳搭档。



产品包装内容

 PowerManager II 软件光盘 1 片

 DB9F/DB9M 通讯电缆线
 1 条

 注:可选用USB功能,需要选配USB芯片或者电缆

系统需求

 PowerManagerII软硬件的需求如下:

 计算机系统RS232通讯端口

 采用真正RS-232通讯的智能型UPS

- MS-Windows[®] 98
- MS-Windows® Me
- MS-Windows[®] NT
- MS-Windows[®] 2000
- MS-Windows[®] XP
- MS-Windows[®] 2003
- MS-Windows[®] Vista
- SCO Unix
- LINUX
- FreeBSD



PowerManager II for Windows

功能简介

- 以数据及图形的方式直观而清楚地显示 UPS 电压、频率、负载、电池等各项参量的实时状态信息,帮助使用者了解当前电力供应的品质情况
- 自动侦测 UPS 市电、电池、逆变器工作、旁路、自测等多种工作运行故障状况
- 可显示 UPS 机器生产信息和有关额定值
- 在 UPS 电池耗尽前安全自动关闭系统及 UPS 电源
- 可选择关闭系统前自动保存常用应用程序或直接使计算机进入休眠关机状态(需计算机 支持该功能)
- 可分别设定断电和电池低发生时的倒数计时关机时间
- 关闭系统前可执行自定可执行程序
- 可弹出报警信息框,将电源故障情况通知使用者及系统管理员
- 可通过监控计算机的多媒体音箱播放告警信息的语音
- 可发送 NT Messenger 广播讯息,将告警信息发送到局域网内启用 NT Messenger 广播服务的每一台 Windows 计算机上
- 可通过 Email 自动发送告警信息邮件到指定电子信箱
- 可通过 Modem 自动发送告警信息到指定的传呼机上
- 可通过 GSM Modem 自动发送告警短信息到指定的手机上
- 可通过语音 Modem 自动拨打指定的电话,并播放相应的告警录音
- 可对 UPS 进行诊断性自我检测,并可选择多种测试方式
- 可设定计划定时自动执行对电脑和 UPS 的顺序开关机和对 UPS 的自我检测
- 可记录 UPS 各种故障事件发生情况和各参量的历史数据,供随时查询和电源问题分析, 让使用者或系统管理员及时掌握供电环境状况和 UPS 工作运行趋势,以便其合理规划 电源使用策略和及时预防电源灾难的发生
- 以系统后台服务(Service)方式运行,能在使用者尚未登入计算机之前,就开始执行程序,达到无需人员干涉,全自动监控管理 UPS
- 支持通过 TCP/IP 网络进行远程的监视与管理
- 经过严格测试,程序性能优良,可靠、稳定
- 可无限扩充多国语言,操作界面非常友好,提供详细的帮助系统,安装、使用方便



软件安装

安装

请依下述步骤安装:

1.开启UPS及系统电源。

2.将PowerManagerII软件光盘片放入光驱中,PowerManagerII会自动显示CD 中的各选项供使用者选择:

2.1>按钮'Introduce'为默认页面主要介绍的是光盘所包含的内容,点击如图所示:

owerManager II for Windows (Ver3.4)
PowerManager II for Windows (Ver3 4)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PowerManager II(V1.0) for Linux
Powermanager II(V1.0) for SCO Unix
Powermanager II(V1.0) for FreeBSD
User's manual
Exit

2.2>按钮'Readme'为光盘中程序所支持的系统及语言,点击如图所示:





InstallShield Wizard



按照安装向导进行文件的安装,点击'下一步'

X



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.

输入诊的信息。	
清输入您的用户名、所在的公司名	3称以及产品序列号。
-	
用尸名 (1):	
rickey	
公司名称 (C):	
天堂软件	
, 序列号 (2):	
/ 序列号 (፩):	
, 序列号 (<u>S</u>):	

在'序列号'的提示框下填写光盘封面上粘贴的序列号,当序列号填写完毕后,根据安装向导的提示,

istallShield Wizard		<u>×</u>
客户信息 输入您的信息。		
请输入您的用户名、所在的公司名称以	从及产品序列号。	
用户名 (1):		
rickey		
公司名称(C):		
天堂软件		
序列号(S):		
PM-OED90-054A0-ODCA0-076E0		
stallohield	۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	mas 1
		- 4K(月

继续'下一步'确认将要安装的路径,路径选择完成后,根据安装向导的提示:



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.

择目的地位置 		
选择安装程序安装艾件的艾件夹。		
安装程序将在以下文件夹中安装 Powe	erManagerII.	
要安装到此文件夹,诸单击"下一步" ,然后选择其它文件夹。	"。 要安装到其它文的	件夹,请单击"浏览"
「目的地文件夹		1
目的地文件夹 C:\Program Files\richcomm\Power	ManagerII	浏览 (8)
目的地文件夹 C:\Program Files\richcomm\Power	ManagerII	浏览 (2)

继续'下一步'进入软件语言的选择界面,根据实际系统的需要安装合适的语言显示,根据安装向导的提示继续进行安装,

stallShield Wizard	2
选择组件 选择要安装的选项。	
诸选择要安装的组件,不选中无需安	装的组件。
🔽 English	
Chinese (Simplified)	
Chinese (Traditional)	
French	
German	
Italian	
🗖 Japanese	
Portuguese	
stallShield	
	< 上一步 (B) 卜一步 (B) > 取消

在整个安装过程完成完成后,安装程序会将所有的PowerManagerII档案复制到您指定的 磁盘及目录中。(PowerManagerII 默认值会将软件安装到C:\Program Files\richcomm\PowerManagerII\的目录中).



RichComm System Technologies, Inc.



2.4>按钮'About'为PowerManagerII开发组织的欢迎辞,如图:





启动及退出PowerManagerII

启动PowerManagerII

安装完成后,请将系统重新启动.若为98,Me,请检查工作列是否有PowerManagerII 是 否已启动在工作列中;若是WindowsNT,2000,XP,,2003,Vista,请在'控制面板\管理工具 \服务'下查看PowerManagerIIservice是否已经启动.在做好基本设定后即可开始执行 监控功能。



机

退出 PowerManagerII

安装完成后,在Windows开始菜单的PowerManagerII项下会有如下图所示的4个选项,若欲将PowerManagerII由系统中移除,则请选取"退出"项

启动监控程序(W)	Ctrl+W
帮助(出)	Ctrl+H
关于(<u>A</u>)	Ctrl+A
退出(<u>0</u>)	Ctrl+Q



操作说明

PowerManagerII的主界面显示如



(1).菜单和快捷按钮 (2).UPS 状态图 (3).UPS 告警显示区



系统设置

基本设置

鼠标点击系统设置后,进入如下界面:

• 本地vrs	AUTO 💽 测试中	
Г 网络监控费	叔: *******	
串口监控不支持	F网络监控,USB监控支持网络监控	
-	\$	
C 远程UPS		
IP:	172 16 0 130 搜索	
授权:	richcomm	

该接口主要由对监控 UPS 的方式进行配置。

1:默认激活"本地 UPS",可使用的选项有 "AUTO","COM","USB"



● 本地UPS	COM5 💌	测试中
厂 网络监控授权	ISB C	
串口监控不支持网	COM2 络监控 COM3	
○ 远程UPS		
IP:	172 . 16 . 0 . 130	搜索
	richcomm	

a:使用的是"AUTO"接口,则软件自动搜寻软件与 UPS 的通讯方式;

b:使用的是"USB"接口,则软件只搜索 USB 口与 UPS 的通讯方式; (使用 USB 电 缆线与 UPS 连接则选择 USB)

选择 USB 接口后,网络监控授权可被激活, 网络监控的功能:多台电脑监控一台 UPS,既可以对多台电脑执行危机保护; 网络监控的条件:需要监控的电脑都得安装本软件,并且在基本设置中选择远程 UPS;被监控的 PowerManangerII 必须是 USB 的通讯方式;

 本地WPS 	USB	• 测试中
▶ 网络监控授权		
串口监控不支持网络	各监控,USB监控支持网络监	È.
		C
C 远程WPS		
IP:	172 . 16 . 0 . 130	搜索
授权:	richeomm	3
	100100	



c:使用的是"COM"接口,则软件只搜索串口与 UPS 的通讯方式;(使用串口线与 UPS 连接则选择 COM)

需正确选择与 UPS 连接的串口,否则通讯不上;

系统设置				×
基本设置 关机设定 危机	处理 历史数据例	呆存设置		
● 本地UPS	COM5	•	测试中	
┏ 网络监控授权:	*****			
串口监控不支持网络;	, 监控,USB监控支:	持网络监控		
			N	
○ 远程Ⅲ25			4	-
V DENE OF S				
IP:	172 . 18 .	0 130	搜索	
授权:	richcomm			
「当登录withinows时启a	thPowerMeneger 1	п		845
	Ar an er manager i	-		
			1	
铺认		取消		

2: "测试中",在选择好接口后,点测试中,则可以对该通讯方式进行测试,看是否通讯正常,

3: "远程 UPS", 激活的话则是监控非本地的 UPS, 在 IP 中输入安装有 PowerManagerII 需要被监控电脑的 IP 地址,还可以点搜索,则会将安装有 PowerManagerII 软件的电脑 IP 全部列出,你可选择需要监控的 IP;"授权"后的文字需要与被监控 PowerManagerII 中网络 授权的文字相同,否则会导致监控不上;



~本地UPS	Prove V Substat
I WINH INTERNAL	· Internet
串口监控不支持网	骆监控,USB监控支持网络监控
· 远程UPS	
IP:	172 . 16 . 0 . 130 搜索
授权:	richcomm

4:"当登入 WINDOWS 时启动 PowerManager UI" 激活后,会在电脑开机后自动打开软件的监控界面,并同时提醒你启动该软件的服务;

 本地VPS 	AUTO 💌 测试:	Þ
┏ 网络监控授	权: ******	
串口监控不支持	网络监控,USB监控支持网络监控	
○ 远程UPS		
IP:	172 . 16 . 0 . 130 搜索	3 1
授权:	richcomm	
-		

确认后进入监控主界面; (PowerManagerII 服务启动项为自动时不出现该界面, 默认 为自动)



owerlanage	r (×
服务没启动,是	是否启动服务	?
備定	取消	1

关机设置

选择关机设定,进入如下界面:

 ✓ 自动存档 ✓ 同时关闭WFS 关闭WFS延迟 [1 厂 启动时显示存档 关机前执行的外部程序: 	分钟
关机前执行的外部程序:	
	浏览

1 自动存档功能(建议激活该选项)

1) 如果设置该项为有效,系统关闭的时候,可以通过该软件保存一些正在进行操作的文档。

2) 如果设置该项为无效,系统关闭的时候,将不会通过软件保存一些正在进行操作 的文档。

2 同时关闭 UPS 延迟 X 分钟后关闭 UPS (请根据 UPS 供电时间和电脑关机时 间设置 UPS 关机时间)

1) 如果设置该项为有效,则在系统关闭后, X 分钟后 UPS 将会关闭。

2) 如果设置该项为无效,则在系统关闭后,则不对 UPS 执行关机命令。



3 启动时显示存档

1) 如果设置该项为有效,则在启动软件时会显示上次运行 UPS 监控时自动存档的文件位置和最后关闭的程序,启动软件时会显示已保存文件的窗口。

2) 如果设置该项为无效,则在启动软件时不会显示已保存文件的窗口。

4 关机前执行的外部程序:选择完成后,在关闭系统前该软件就会依照用户的设定执行 程序,选择的程序必须为可执行程序;

危机处理

1) 选择关闭计算机

系统设置		
基本设置 关机设定 危机处理 历史数据保存设置		
⊙ 天闭计算机		
C 休眠(Win2000以上)		
▶ 市电中断后	1	分钟
▶ 电池电压低后	2	分钟
☑ WPS旁路后	2	分钟
✓ UPS过热≫5后	2	分钟
▼ VFS过载>100%后	2	分钟
☑ WPS故障后	2	分钟
☞ wrs通讯中断后	2	分钟
厂 wrs关闭后	2	分钟
福江 取消	ï	

将需要出现该告警时对电脑进行关机保护就激活该告警参数;如不需要对该告警进行关机保 护则不需激活;则当市电中断,电池电压低,UPS旁路,UPS过热,UPS超载,UPS超载, UPS故障,UPS通讯中断,UPS关闭等事件发生时,软件会给予关机倒计时框。 我们现在以UPS通讯中断,2分钟后执行操作为例,即如果UPS通讯中断会出现倒计时框:



OPS出现告警正在关闭计算机
[UPS通讯中断]系统将在117秒后自动关闭计算机
-
制止"自动关闭本PC机" 隐藏

等待2分钟倒计时完成后,将关闭计算机正在执行的所有窗口并关闭电脑。

如果点击制止"自动关闭本 PC 机",则不对计算机进行关机保护。

如果点击隐藏,则倒计时框消失,2分钟后计算机自动关闭。

2) 选择休眠,**请注意睡眠功能需要在 Win2000 以上系统,且需要 PC 机硬件支持方可实** 现休眠功能。则当市电中断,电池电压低, UPS 旁路, UPS 过热, UPS 超载, UPS 超载, UPS 故障, UPS 通讯中断, UPS 关闭等事件发生时,软件会给予睡眠倒计时框。

我们现在以当 UPS 通讯中断, 2 分钟后执行操作为例, 即 UPS 通讯中断时会出现如下 倒计时框:

系统设置		
基本设置 关机设定 危机处理 历史数据保存设置		1
○ 关闭计算机		
☞ 休眠(Win2000以上))		
▶ 市电中断后	1	分钟
▶ 电池电压低后	2	分钟
☑ WPS旁路后	2	分钟
☞ \u03过热>65后	2	分钟
✔ WPS过载>100%后	2	分钟
₩ WPS故障后	2	分钟
☞ VFS通讯中断后	2	分钟
厂 WS关闭后	2	分钟
	1	
	_	

等待2分钟倒计时完成后,计算机将转入睡眠状态。



UPS出现告警正在关闭计算机
[UPS通讯中断]系统将在119秒后自动关闭计算机
, -
制止"自动关闭本PC机" 隐藏 隐藏

如果点击**制止"自动关闭本 PC 机"**,则倒计时框消失,计算机将不会转入睡眠状态。 如果点击**隐藏**,则倒计时框消失,2分钟后计算机将转入睡眠状态。

历史数据保存设置

3600	秒	
		取消



如果设置**是否保存历史数据**为有效,则软件在运行期间会根据用户设定的时间间隔对 UPS 的历史资料给予保存。(如无特殊需要可设置保存间隔为**1**小时或更长时间) 如果设置**是否保存历史数据**为无效,则软件在运行期间不会对 UPS 的历史数据给予保存。

关机和重启

点击关机和重启显示为:

● 关闭UPS,延迟	1 ÷ 分钟
C 关闭UPS,延迟	1 一 分钟
重新开启 UPS, 延迟	1 一分钟
□ 取消关闭UPS命令	

提供了3种功能:

- 1) 在 X 分钟后关闭 UPS, 点击执行后, UPS 在 X 分钟后自行关闭。
- 2) 在 X 分钟后关闭 UPS,并且在 Y 分钟后,重新开启 UPS,点击执行后,UPS 在 X 分钟 后自行关闭,在 UPS 关闭 Y 分钟后,UPS 自行开启。
- 3) 取消关闭 UPS 命令,在关闭 UPS 的控制命令已经发出,UPS 还在等待关闭的情况下, 可以取消关闭 UPS 的命令

安排 UPS 工作

点击安排 UPS 工作显示为:



+划任务名称	执行周	期 运行时间	开始时间	
王务 ・ vrs自測10秒 ・ vrs自測到电池电压低 ・ vrs 自測	分钟	 关闭UPS,延迟 关闭UPS,延迟 重新开启 UPS, 重天 学是否同时关闭; 	2 2 在 ▼ 「 1 1 算机?	日 分钟 日 分钟 13:11:52 立
执行时间 执行周期: 一次	•	开始时间:	13:06:52	±

任务有:

- 1) UPS 自测 10 秒钟
- 2) UPS 自测直到电池电压低
- 3) UPS 自测 X 分钟
- 4) 在 X 分钟后关闭 UPS
- 5) 在 X 分钟后关闭 UPS,并且在 Y 分钟后,重新开启。
- 执行周期有:
- 1) 一次
- 2) 每天
- 3) 每周
- 4) 每月
- 5) 每隔几天

用户可以根据任务和执行周期的组合,点击添加后,该任务就被添加。如下图所示:



计划任务名称	执行周期	期 运行时间	开始时间	1
PS自测10秒	一次	2007-7-25	13:6:52	
任务 © WFS自测10秒 © WFS自测到电池电压低 © WFS 自测 分	۰. به	 关闭WFS,延迟 关闭WFS,延迟 重新开启WFS,通 重新开启WFS,通 运天 区 是否同时关闭; 	2 2 王 -算机?	日 分钟 日 分钟 13:11:52 壬
执行时间	-	开始时间:	13:06:52	

任务添加完毕。当计算机系统时间到指定时间,软件自行执行添加的任务。

测试

点击**测试**显示如下:

• UPS 自测1	0秒钟		
TUPS 自测道	〔 到电池电压	E 低	
C UPS 自测		1	 分钟
⊂ 取消UPS自	测		

提供了4种功能:

1)UPS 自测 10 秒钟,点击执行后,UPS 测试 10 秒后,测试结束。



2)UPS 自测直到电池电压低,点击执行后,到 UPS 电池电压低时,测试结束。 3)UPS 自测 X 分钟,点击执行后,UPS 测试 X 分钟后,测试结束。 4)取消 UPS 自测,在 UPS 自测过程中,执行取消 UPS 自测,UPS 取消测试。

告警参数配置



A. BP 机告警

使用 BP 机告警,请先启动 BP 机告警功能

根据 BP 机实际连接情况,通过下拉菜单来选择串口。(该串口不要与 UPS 连接的串口冲突)

告警信息,告警代号及取消告警的代号由客户自行定义。

如:设置市电中断告警代号为"123",告警取消代号为"456",则当出现市电中断时 BP 机将接收到内容为 123 的信息;取消市电中断告警时,BP 机将收到内容为 456 的信息;那么要如何才能让告警信息,告警代号及取消告警的代号发送至目标呢?如下图:(需要通过 BP 机告警的告警信息请激活该告警并设置告警代号和取消告警代号)



印 广播 邮件	短信 声	语 电	话语音 窗口
☞ 激活BP机告警	功能		
BP机连接串口:		COM2	•
- 告警代码 告警信息	告警代号	取消告	警代号
▶ 市电中断	J	123	456
▶ 电池电压低		1234	5678
□ 旁路状态	1	0	0
厂 UPS过热	1	0	0
厂 UPS过载	1	0	0
厂 UPS故障	1	0	0
匚 通讯中断	1	0	0
🗆 vesiijiit	1	0	0





选择警报接收者, i	进入如下接口:
------------	---------

类型	用户	联系	
č			

点击添加如下图:

警方式:	BP机告警
户名:	test
机号码:	8016
息码:	123

选择告警方式为 **BP** 机告警。然后根据提示完成相应项目的填写。 点击添加显示为:

类型	用户	联系	
BP机告警	test	8016, 123	
<			3



这个时候, BP 机告警的添加完成

B. 广播告警

使用网络广播消息告警,请先启动网络消息告警,如下图

告警参	教配置					
BP机 IV	广播 激活网络	│邮件 消息告警	短信 8]	声音	电话语音 窗口	- -
	广播次数	:		1		
	C	确认			取消	

点击**确定**当 UPS 发生状态改变时,软件会按照用户定义的广播次数发出网络消息告警。 当出现告警时,局域网内开通了信使服务的电脑都将接收到如下告警窗口; (如果广播次数为 N,则告警时将收到 N 个此窗口)

信使服务	×
, 从 HostName:QQ 到 2007-7-24 14:07:25 _ 市电失败	上 * 的消息
[]	

C.Email

使用 Email 告警,请先启动电子邮件告警功能 根据环境的需要给予 SMTP 地址,发件邮箱地址及用户名,密码。那么要如何才能 让告警信息通过 Email 形式发送至目标呢?如下图:



告警参数配置	k 🛛
BP机 广播 邮件 短信	声音 电话语音 窗口
▶ 激活电子邮件告警功能	
SMTP地址:	
发件邮箱地址:	
☞ 认证	
用户名:	
密码:	
	The Safe and
确认	

例如:如果你使用的发件箱邮箱为 test@163.com 则输入如下:

占警参数配置						L.
BP机 广播	邮件	短信	声音	电话语音	窗口	1
▶ 激活电子曲	3件告警1	力能				
SMTP地址:			smtp.	163.com	_	
发件邮箱地址	E:		test@	163. com		
☞ 认证						
用户名:			test			
密码:			***		_	
		-				
	确认			1	取消	



选择 警报接收者 ,	进入如下图:	
²⁶¹ 十 日 17 17 17 17 17		

₩ ₩	田山	1 H¥ HZ	
大坐	1.707	4.1	
添加	修改	删除	退出
点击沵加	如下图:		
报接收者添加	N		
告整方式:	Email #	些 ▲	
告警方式:	Email	북幣 🔽	
告警方式: 用户名:	Emeil		
告警方式: 用户名:	Email	<u>当啓</u>	
告警方式: 用户名: 邮箱地址:	Email: incept incept	告啓 🔽 @sina.com.cn	
告警方式: 用户名: 邮箱地址:	Email: incept	雪響 ▼ @sina.com.cn	
告警方式: 用户名: 邮箱地址:	Email f incept incept	雪警	
告警方式: 用户名: 邮箱地址:	Email: incept	告答 ▼ @sina.com.cn	

选择告警方式为 Email 告警。然后根据提示完成相应项目的填写。 点击**添加**显示为



凝 智 科 技 有 限 公 司

RichComm System Technologies, Inc.

类型	用户	联系
Email告警	incept	incept@sina.com.cn

这个时候, Email 告警的添加完成。

D.短信

使用短信功能,请先启动短信息告警功能

告警参数配置	X
BP机 广播 邮件 短信	声音 电话语音 窗口
☞ 激活短信息告警功能	
● 通过GSM Modem	
连接串口:	COM3
波特率:	9600
短信中心:	+8613800200500
确认	取消

设置好 GSM Modem 连接的串口,根据 Modem 的参数设置好波特率,根据 实际情况,设置好正确的短信中心。

如:移动短信中心是:8613800200500



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.

E. 声音

使用声音告警,请先启动声音告警

דוקעון דאת ען זיק		
✓ 激活声音告答	1	
111月11月31	JI	
声音资源:		
告警信息	资源文件	^
电池电压低	batlowfaile.wav	1111
电池电压正常	batlowsucce.wav	
市电断电	utilfail.wav	
市电正常	utilsucce.wav	
远程UPS关闭	closeups.wav	
远程UPS关闭取消	nocloseups. wav	
旁路状态	bypass. wav	-
非旁路	nobypass. wav	
过热	tempfaile.wav	
过热取消	tempsucce.wav	
过载告警	overload. wav	12 mg
过载取消	nooverload. wav	~
<		
	修改	

根据用户定义声音播放次数,当 UPS 发生状态改变时,软件会按照用户定义的声音播放次数发出相应次数的告警。

如:出现电池电压低时,软件会通过与电脑连接的扬声器或音响等发声器发送出语音告警:"请注意,UPS 电池电压低"



F.电话语音

电话语音

使用电话语音,请先启动电话语音告警。

音Modem: 音资源: 告警信息 资源文件 电池电压低 batlowfaile.wav 电池电压正常 batlowsucce.wav 电池电压正常 utilfail.wav 市电断电 utilfail.wav 面程UrS关闭 closeups.wav 远程UrS关闭 closeups.wav 远程UrS关闭 nocloseups.wav 远程UrS关闭取消 nocloseups.wav 如本型 1000 mm 10000 mm 10000 mm 1000 mm 10000 mm 100000000			
音资源: 告警信息 资源文件 ▲ 电池电压低 batlowfaile.wav 电池电压正常 batlowsucce.wav 市电断电 utilfail.wav 市电正常 utilsucce.wav 远程UrS关闭 closeups.wav 远程UrS关闭取消 nocloseups.wav 远程UrS关闭取消 nocloseups.wav 支路状态 bypass.wav tobypass.wav tempfaile.wav tempfaile.wav tempfaile.wav tempfaile.wav tempfaile.wav	音音Modem:	•	
音资線: 告警信息 资源文件 ▲ 电池电压正常 batlowfaile.wav 电池电压正常 batlowsucce.wav 市电断电 utilfail.wav 市电正常 utilsucce.wav 远程UPS关闭 closeups.wav 远程UPS关闭取消 nocloseups.wav 多路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 非旁路 overload.wav ✓			2
告警信息 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	音资源:		
电池电压低 batlowfaile.wav 电池电压正常 batlowsucce.wav 市电断电 utilfail.wav 市电正常 utilsucce.wav 远程UrS关闭 closeups.wav 远程UrS关闭取消 nocloseups.wav 意路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav overload.wav	告警信息	资源文件	
电池电压正常 batlowsucce.wav 市电断电 utilfail.wav 市电正常 utilsucce.wav 远程UVS关闭 closeups.wav 远程UVS关闭取消 nocloseups.wav 多路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav overload.wav	电池电压低	batlowfaile.wav	
市电断电 utilfail.wav 市电正常 utilsucce.wav 远程UFS关闭 closeups.wav 远程UFS关闭取消 nocloseups.wav 务路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav owerload.wav	电池电压正常	batlowsucce.wav	
市电正常 utilsucce. wav 远程UFS关闭 closeups. wav 远程UFS关闭取消 nocloseups. wav 务路状态 bypass. wav 非旁路 nobypass. wav 过热 tempfaile. wav 过热取消 tempsucce. wav overload. wav	市电断电	utilfail.wav	
远程UFS关闭 closeups.wav 远程UFS关闭取消 nocloseups.wav 旁路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav overload.wav	市电正常	utilsucce.wav	
远程UFS关闭取消 nocloseups. wav 旁路状态 bypass. wav 非旁路 nobypass. wav 过热 tempfaile. wav 过热取消 tempsucce. wav overload. wav	远程UPS关闭	closeups.wav	
旁路状态 bypass.wav 非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav overload.wav	远程UPS关闭取消	nocloseups. wav	-
非旁路 nobypass.wav 过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav 付载告警 overload.wav ダ	旁路状态	bypass. wav	
过热 tempfaile.wav 过热取消 tempsucce.wav 付载告警 overload.wav ✓	非旁路	nobypass. wav	
过热取消 tempsucce. wav 过载告警 overload. wav ❤ ≰	过热	tempfaile.wav	
过载告察 overload. wav ▲	过热取消	tempsucce.wav	
	过载告答	overload.wav	
	<		

如果系统已经安装了语音 Modem,则在语音 Modem 项中选择语音 Modem 的型 号。如果系统没有安装语音 Modem,则在语音 Modem 项中是没有语音 Modem 型号选择的。



G、窗口

使用窗口告警,请启动弹出窗口告警

告罄	参数配置						×
BP机	广播	邮件	短信	声音	电话语音		
	☞ 激活3	単出窗口;	告警				
							R
		确认				取消	

当出现告警时,将会弹出如下图框;将该窗口退出后,下次告警时会自动弹出,如将该窗 口最小化时,出现告警不在弹出该窗口,而需将其最大化后才可以查看到告警信息; 需删除告警信息,可点击"清空",告警信息将全部清空;

窗口消息	Į.			k		
类型	编号	日期	时间		事件	
①信息	0014	2007-7-24	11:19:41	User:SYSTEM	UPS旁路恢复	
▲ 警告	0013	2007-7-24	11: 7:18	User:SYSTEM	WPS旁路	
①信息	0012	2007-7-24	11: 7:13	User:SYSTEM	UPS测试完毕	
①信息	0011	2007-7-24	11: 5: 3	User:SYSTEM	VPS测试中	
①信息	0010	2007-7-24	11: 5: 1	User:SYSTEM	UPS工作正常	
▲ 警告	0009	2007-7-24	11: 2:44	User:SYSTEM	WPS故障	
①信息	0008	2007-7-24	11: 0:38	User:SYSTEM	UPS关闭取消	
▲ 警告	0007	2007-7-24	10:59:47	User:SYSTEM	UPS关闭	
〕信息	0006	2007-7-24	10:59:45	User:SYSTEM	电池电压正常	
①信息	0005	2007-7-24	10:58:17	User:SYSTEM	市电恢复	
▲ 警告	0004	2007-7-24	10:58:13	User:SYSTEM	电池电压低	
▲ 警告	0003	2007-7-24	10:54:49	User:SYSTEM	市电失败	
①信息	0002	2007-7-24	10:54:43	User:SYSTEM	UPS通讯正常	
▲ 警告	0001	2007-7-24	10:49: 1	User:SYSTEM	UPS通讯中断	
			2		退出	



查看历史事件

点击历史事件记录进入:

过滤 事件等级:	全部事件 ▼	日期	:从 2007- 6-25 👤	2007- 7-25	•
时间	等级	名称	UPS所在PC地址	备注	~
2007-7-25 10:58:	02 普通事件	UPS通讯正常	127.0.0.1	UPS通讯正常	
2007-7-25 10:33:	51 严重事件	UPS通讯中断	127.0.0.1	UPS通讯中断	
2007-7-24 14:33:	30 普通事件	UPS通讯正常	127.0.0.1	UPS通讯正常	
2007-7-24 14:32:	49 严重事件	UPS通讯中断	127.0.0.1	UPS通讯中断	
2007-7-24 14:31:	04 普通事件	UPS通讯正常	127.0.0.1	UPS通讯正常	
2007-7-24 14:30:	56 严重事件	UPS通讯中断	127.0.0.1	UPS通讯中断	
2007-7-24 14:23:	48 严重事件	市电失败	127.0.0.1	市电失败	
2007-7-24 14:23:	46 普通事件	UPS通讯正常	127.0.0.1	UPS通讯正常	
2007-7-24 14:23:	20 严重事件	UPS通讯中断	127.0.0.1	UPS通讯中断	
2007-7-24 14:23:1	06 普通事件	市电恢复	127.0.0.1	市电恢复	
2007-7-24 14:22:1	01 严重事件	市电失败	127.0.0.1	市电失败	
2007-7-24 14:21:	57 普通事件	市电恢复	127.0.0.1	市电恢复	
2007-7-24 14:21:	40 严重事件	市电失败	127.0.0.1	市电失败	
2007-7-24 14:21:1	04 普通事件	市电恢复	127.0.0.1	市电恢复	
2007-7-24 14:20:	56 严重事件	市电失败	127.0.0.1	市电失败	
2007-7-24 14:20:	40 普通事件	市电恢复	127.0.0.1	市电恢复	
2007-7-24 14:20:	40 普通事件	电池电压	127.0.0.1	电池电压正常	
2007-7-24 14:20:	32 告警事件	电池电压	127.0.0.1	电池电压异常	
2007-7-24 14:07:1	25 严重事件	市电失败	127.0.0.1	市电失败	
2007-7-24 11:19:	41 普通事件	UPS旁路恢复	127.0.0.1	UPS旁路恢复	
2007-7-24 11:07:	18 告警事件	UPS旁路	127.0.0.1	UPS旁路	
2007-7-24 11:07:	13 普通事件	UPS测试完毕	127.0.0.1	UPS测试完毕	Y
<					>

在这个列表里,记录了 UPS 事件发生的等级,时间,名称及其监控 UPS 的 PC 地址。

- 1) 提供按照事件等级过滤的方式。
- 2) 提供通过时间过滤的方式。
- 3) 删除历史事件,也提供了过滤机制,如:

如需要删除记录,前将记录册除。	前先选择删除方式,然后点击"执行"即可
☞ 删除历史记录从	2007- 6-25 🚽 到 2007- 7-25 🗸
○ 删除历史记录早于	天 天
○ 删除全部记录	
	取消



选择不同的删除方式。如上: 1)删除从 2007-6-25 到 2007-7-25 之间的记录 2)删除 1 天前的 记录 3)删除全部记录

查看历史资料

点击历史数据记录进入:

时间	IP地址	输入电压	频率	输出电压	输出负载
2007-7-24 11:19:57	COM5	230.00	50.00	210.00	50.00
2007-7-24 11:14:57	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 11:09:57	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 11:04:57	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:59:57	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:54:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:44:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:39:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:28:44	COMS	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:23:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:18:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:13:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:08:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 10:03:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 09:58:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 09:53:44	COM5	220.00	50.00	220.00	5.00
2007-7-24 09:48:44	COMS	220.00	50.00	220.00	5.00
N2					

在这个列表中显示的为 UPS 的历史数据,显示出来的数据时间间隔为用户自行定义的。 现在的数据有输入电压,频率,输出电压,输出负载,

- IP 地址:如果是本地连接的 UPS,则显示你选择的通讯接口,如:USB, COM 如果使用的是远程监控,则显示的是远程监控的 IP 地址,如: 192.168.0.2
 - 1) 过滤记录功能:



		lõ –	按事件过滤
^	参量名称	参量ID	- The
	IP地址		(ma
	输入电压	2	
	频率	3	
	输出电压	□4	
	輸出负载		
×	电池容量	🗖 6	
	^{刻樂} 輸出电压 輸出负载 电池容量		按时间过初

提供了按照 UPS 相关参数过滤和按时间过滤的两种方式。

2) 删除记录功能:

二 除记录	X
如需要删除记录,前将记录删除。	前先选择删除方式,然后点击"执行"即可
☞ 删除历史记录从	2007- 6-25 💌 至] 2007- 7-25 💌
○ 删除历史记录早于	Jī 天
○ 删除全部记录	
	[执行] 取消

提供了1、按时间段删除记录2、指定删除某天的记录3、删除全部记录三种删除方式。

3) 查看曲线图功能:



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.



通过曲线方式来查看 UPS 的工作情况,通过参数过滤和时间及时间段选择,通过曲线的 形式来反映出 UPS 的工作状况。

查看数据图

I PowerEnnager: 1	COLLE				
系統(2) 撒着(2) 控制	10 報助田				
16 M R	🧿 🗖	🗄 🚰 🍉		22	
编号名称	信号量		单位		
输出性压 制化用压 用压 用压 用压 用压 量量 数 量量 量量 量量 量量 量量 量量 量量 量量	230.00 218.00 100 50.00 50.00 30.50 市中總總臣 中安正常 在純明武状 貴賓書書 (75)書編載 (75)書編載	ET S S S S S M V S M V	V V R Mr Celsius		
0 8548 6) 市电正常	⊖电池电压正常	\varTheta user	e addre	⊖ ■旁路状态
一 一 一 一 一 一 小 小 一 小 小 一 一 小 小 一 一 小 小 一 一 小 小 一 小	_				-
町回 07/24/07 11:19:41 07/24/07 11:07:18 07/24/07 11:07:14 07/24/07 11:05:03 07/24/07 11:05:01 07/24/07 11:05:01	事件信息 いS滑器依置 いS滑器依置 いS制试完毕 いS制试中 いS工作正常 いた時間				^
TH: richcom	채号:WS 5K-	11k 版本: Ver	sionl.0		11:20:28



查看曲线图

在此图中可以清晰的看到各颜色代表的输入电压,输出电压,电池容量,负载大小在时间段内的变化;



查看状态图

点击**查看状态图**显示为: (此图为 UPS 正常工作的状态图)

Power Lanager	1 CONS				
系统 (E) 查看 (E) 非	应利(C) 帮助(D)	1000	201 10	The second	
16 🛍 🖻	1 💿 🖂	🗉 🚰 🍉	國民	2 🤣	
a 50 120180 24 IN-220 00 編入地店	40 <u>200</u>	BYP	NSS	0 90 Di	120190 240 300 UT: 220 DEV
0 20 40 60 90 F:60 00Hz	0 100		an: <u>1050</u> 利内祖愛	υ	5%
類率		电池容量	k		负载
→ 设备连线]		\varTheta ursæw	🔒 非制成状态	● ±9%(t)
北吉 田純 取	摇				
and the second se	硬件信息				



通过查看状态图,可以查看到数据有:输入电压,输出电压,频率,电池容量,机内温度, 负载,



通过查看状态图,可以查看到的告警状态有:设备离线,市电中断,电池电压低,UPS 关闭,UPS 故障,测试,旁路;

1: 设备离线的状态图如下: 状态流水线停止, 设备离线出指示灯显示红色, 告警栏出现 UPS 通讯中断告警信息;



2: 市电中断告警状态如下图: 流水线从电池里面出来, 市电中断指示灯显红色, 告警栏出 现市电中断信息;



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.

🖬 Poverlanager: CO	16	
系统(S) 查看(V) 控制(C) 帮助(H)	
	2 🔀 📰 🚰 📎 🚟 🕄 🌠 🤧	
0 60 120180 240 300 IN:220.00V 輸入电压	流水线从电池里面出来 BYPASS	0 60 120180 240 300 OUT:220 DOV 輸出电压
0 20 40 60 80 100 F:50 00Hz	RECTIFIER 100% 30.50 ℃ 机内温度	5%
频率	电池容量	A#
 ● 设备连线 ● 计备连线 ● 計載 ● 数据 	市电中断 🤤电池电压正常 😜 VPS正常 😜 非测试状	
时间	事件信息	
07/24/07 10:54:49 07/24/07 10:54:43 07/24/07 10:49:01	市电失败 UPS通讯正常 UPS通讯中断	
) 「商:richcomm	型号:UPS 5K-11A 版本:Version1.0	10:55:16

3: 电池电压低告警如下图: 电池电压低指示灯显红色, 告警栏出现电池电压异常的信息;



4: UPS 关闭告警状态如下图: 流水线禁止不动, 告警栏出现 UPS 关闭信息;





5: UPS 故障告警如下图: 流水线不动并中间出现感叹号, UPS 故障指示灯显示红色, 告警 栏出现 UPS 故障信息;



6:测试告警状态如下图:流水线从电池里面出来,测试中的指示灯显示红色,告警栏显示 UPS 测试中的信息;



凝智科技有限公司

RichComm System Technologies, Inc.



7: 旁路告警如下图: 流水线从 BYPASS 线路走, 旁路指示灯显示红色, 告警栏出现 UPS 旁路信息;





关于

PowerManager II

点击托盘中 PowerManager 的图标,在弹出的菜单中单击"关于"菜单项,即可打 开"关于 PowerManager"窗口。

PowerManagerII for Linux

一、软件操作说明

1.软件的安装:

将软件包 upsmanager1.0v.tar.gz 拷贝到您自己的喜欢的目录,如/root/tmp 使用 tar 命令解压该软件包,具体命令格式如下:

tar -xzvf upsmanager1.0v.tar.gz

该命令将会生成一个目录 upsmanager_v1.0, 进入该目录后执行文件./install.linux.sh 逆行文件的安装

2.程序的启动

程序安装后安装脚本会自动启动监控服务软件 您也可以手动启动该软件,具体的执行命令如下: 进入应用程序的安装目录执行命令:./ups_manager start

3.程序的停止

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager stop

4.程序的配置

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager config



5. 查看状态参数

二、软件包文件说明:

软件包含的文件总共有 9个文件,具体名称和说	治明如下所示 :
/	
, ./ups_monitor :监控程序的后台运行核心程序,程序启动后该	程序驻留后台进行实时监控
//	
./ups_config : 监控软件的配置程序	
//	
, ./shutdown.sh :监控软件收到 UPS 报警信息时,将要执行的: /	动作,您可以按照自己的实际需要来编辑它。
/	
./ups_manager 收放放开的主地行文件 其今众权式加工	
: 监控软件的主执行文件, 其师令俗式如下: /uns_manager_start	启动监控软件
./ups_manager_stop	停止监控软件
./ups_manager config	配置监控软件
./ups_manager restart	重新启动监控软件
/	
/	
./TimeCfg.conf . 监控软件的配置信息,该文件只有通过配置和 /	呈序来改变,不可以手动编辑
·	
./install.linux.sh : 监控软件的安装脚本文件 /	
/	



RichComm System Technologies, Inc.

./Readme

: 监控软件的说明文件, 即本文件 5

/------

_____/

./SendMSG.sh

: 当收到 UPS 的报警信息时程序执行的信息广播脚本,你可以手动编辑他以适合你的实际 需要

./startup.add

三、技术支持与联系方式

服务热线: (86)20-82329896 (86)20-82329869 E-Mail: services@richcomm.com.cn WebSite: http://www.richcomm.com

/-----/



PowerManagerII for SCO UNIX

一、软件操作说明

1.软件的安装:

将软件包 upsmanager1.0v.tar 拷贝到您自己的喜欢的目录,如/root/tmp 使用 tar 命令解压该软件包,具体命令格式如下:

tar -xvf upsmanager1.0v.tar

该命令将会生成一个目录 upsmanager_v1.0, 进入该目录后执行文件./install.sco.sh 逆行文件的安装

2.程序的启动

程序安装后安装脚本会自动启动监控服务软件 您也可以手动启动该软件,具体的执行命令如下: 进入应用程序的安装目录执行命令:./ups_manager start

3.程序的停止

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager stop

4.程序的配置

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager config

5. 查看状态参数



二、软件包文件说明:

软件包含的文件总共有 9个文件,具体名称和说明如下所示: /-----------/ ./ups_monitor :监控程序的后台运行核心程序,程序启动后该程序驻留后台进行实时监控 /------_____/ ./ups_config : 监控软件的配置程序 /-----_____ -----/ ./shutdown.sh : 监控软件收到 UPS 报警信息时,将要执行的动作,您可以按照自己的实际需要来编辑它。 /------____/ ./ups_manager : 监控软件的主执行文件, 其命令格式如下: 启动监控软件 ./ups_manager start ./ups_manager stop 停止监控软件 ./ups_manager config 配置监控软件 ./ups_manager restart 重新启动监控软件 /-----====== _____/ ./TimeCfg.conf : 监控软件的配置信息,该文件只有通过配置程序来改变,不可以手动编辑 /-------———————-/ ./install.sco.sh : 监控软件的安装脚本文件 -----/



RichComm System Technologies, Inc.

./Readme

: 监控软件的说明文件, 即本文件 5

/-----

_____/

./SendMSG.sh

: 当收到 UPS 的报警信息时程序执行的信息广播脚本,你可以手动编辑他以适合你的实际 需要

三、技术支持与联系方式

服务热线: (86)20-82329896 (86)20-82329869 E-Mail: services@richcomm.com.cn WebSite: http://www.richcomm.com /------/



PowerManagerII for FreeBSD

一、软件操作说明

1.软件的安装

将软件包 upsmanager1.0v.bsd.tar 拷贝到您自己的喜欢的目录,如/root/tmp 使用 tar 命令解压该软件包,具体命令格式如下:

tar -xzvf upsmanager1.0v.bsd.tar

该命令将会生成一个目录 upsmanagerinstall, 进入该目录后执行文件./install.freebsd.sh 执行文件的安装

2.程序的启动

程序安装后安装脚本会自动启动监控服务软件

您也可以手动启动该软件,具体的执行命令如下:

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager start

3.程序的停止

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager stop

4.程序的配置

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager config

5. 查看状态参数

进入应用程序的安装目录执行命令: ./ups_manager status

6.软件卸载

进入应用程序的安装目录执行命令: ./uninstall

二、软件包文件说明:

软件包含的文件名称以及说明如下所示:

/_____

/-----

$./ups_monitor$

:监控程序的后台运行核心程序,程序启动后该程序驻留后台进行实时监控

_____/

./ups_config

: 监控软件的配置程序

/-----/

./shutdown.sh



: 监控软件收到 UPS 报警信息时,将要执行的动作,您可以按照自己的实际需要来编辑它。 /----------/ ./ups_manager : 监控软件的主执行文件, 其命令格式如下: 启动监控软件 ./ups_manager start 停止监控软件 ./ups_manager stop 配置监控软件 ./ups_manager config 重新启动监控软件 ./ups_manager restart /-----_____/ ./TimeCfg.conf : 监控软件的配置信息,该文件只有通过配置程序来改变,不可以手动编辑 /-----______/ ./install.freebsd.sh : 监控软件的安装脚本文件 /-----./uninstall : 监控软件的反安装(卸载)脚本文件 /-----____/

./SendMSG.sh

: 当收到 UPS 的报警信息时程序执行的信息广播脚本,你可以手动编辑他以适合你的实际 需要

./startup.add

三、技术支持与联系方式

服务热线: (86)20-82329896 (86)20-82329869 E-Mail: services@richcomm.com.cn WebSite: http://www.richcomm.com

/-----

/-----/